

## A ZENEKAR

Élő hiphop / rap, felállás: dob, basszusgitár, billentyű, scratch, 3 ének (rap1, 2 rap + 1 ének).

(1) Dob: 2 felső, 2 álló tam (sokszor csak 1). Drumfill vagy monitor. A billentyűtől maximum 3-5 méterre (metronóm kábel). Közös backline esetén 1 felső + 1 álló tommal is jók vagyunk, vagy tudunk kevesebb cuccal jönni, és fordítva is működhet.

(2) Basszusgitár: line out kimenet a fejből, jack. A fejhez és a pedálokhoz 3x230V táp szükséges. Közös backline használatra minden megoldással nyitottak vagyunk.

(3) Billentyű: 3x mono jack kábelvéget ad le egy M-Audio hangkártyából. Az elsőn a billentyű, másodikon vokálsávok, a harmadikon minden egyéb hangszeres támogató sáv szól mixdownban. 2x230V táp elegendő, nem szinti, hanem számítógép a hangforrás.

(4) Scratch: 2x1/4 jack mono kábelvég (L+R). Traktor DJ keverő, a monitor vagy master kimenetek használhatók. A DJ keverőbe csatlakozó Numark scratch lemezjátszó külön hangkábel nem igényel, földelés para nincs, viszont 3x230V tápellátás szükséges.

(5)+(6)+(7) Rap (ének) mikrofonok, 2 férfi rap előadó és 1 férfi lead ének.

(8) Gitár: opcionális – klub + fesztivál felállásban az énekes gitározik néhány számban, de anélkül is megáll a zene. Akusztikus felállás esetén 1db elektroakusztikus gitár ad le vonaljelet vagy erősítőjelet.

Zenészek: Joó László Joe (rap), Pacskó Ádám Paths (rap), Tarány Tamás (ének), Partádi Albi (basszus), Horváth Oszkár (billentyű), Szaksz Fecó (dob), Keresztes Robi Krossy (scratch).

## PARKOLÓ

Legalább a felszerelés és leszerelés idejére a színpadhoz minél közelebb minimum 1 helyet kérünk szépen. A zenekar 1 kisbusz + kocsival vagy 3 személyautóval utazik, a hangszerek és 4 zenész Dunaújvárosból és Besnyőről, 3 zenész Budapestről érkezik, amikor tudjuk, összevonjuk.

## SZÍNPAD, MONITOROZÁS

A színpadon min. 5x3 méter hely szükséges, szabadter esetén színpadi fedés.

Kérjük, biztosítsák a zenészek számára a megfelelő mennyiségű monitort: első sorban az ének és basszus számára. Kevesebb monitorút esetén a rappek összevonhatók, a dob, billentyű, DJ is használhat közös ládát akár. Megjegyzés: a DJ is fülesben kever, a doboson takjel + mixdown szól fejlhallgatóban, de szokott kérni másokból a monitorba is.

## CATERING

Első sorban zárható kisüveges mentes vizet szeretnénk kérni, de amennyiben van rá lehetőség, egy tálca sör, némi rosé és szódavíz szintén gazdára talál – ezt külön köszönjük.

## CSATORNALISTA

A zenekar nem rendelkezik saját zenekari keverővel, nem ad csoportkábelben jelet, így az alábbi lista csak tájékoztató jellegű, ezzel szeretnénk segíteni a csatornák darabszámának meghatározását, de kéréseink, preferenciáink nincsenek a kiosztást illetően.

01 kick  
02 snare  
03 snare bottom  
04 hi-hat  
05 tom 1 (felső)  
06 tom 2 (felső) (opc)  
07 tom 3 (álló)  
08 tom 4 (álló) (opc)  
09 overhead left  
10 overhead right

11 laptop DI-box 1: billentyű sávok (mono)  
12 laptop DI-box 2: vokál sávok (mono)  
13 laptop DI-box 3: hangszersávok (mono)  
14 scratch L DI-box  
15 scratch R DI-box  
16 bass  
17 gitár (esetenként)

18 ének 1 (rap)  
19 ének 2 (rap)  
20 ének 3 (lead/vokál)

A zenekarnak nincsen szintetizátorból kijövő jele, a háttérsávok és a billentyűs hangszerek hangja laptopról, hangkártyán keresztül 3db mono RCA kimenetről jön és Jack kábelvéget adunk. Ha DI-box para van, ez mehet színpadi keverőbe is, a színpadi felállást tudjuk variálni.

## VIZUÁL/HANG

Amennyiben a helyszín engedi (kivetítő, ledfal), a zenekar 1280x720 (HD) felbontású saját végtelenített videót ad USB-n (h.264 MP4). Van a műsorral szinkronizált vizuálunk is, de külön gépről, és ezt egy ideje – és még egy ideig – nem használjuk (ez VGA vagy HDMI out, a színpadról). A zenekarral csak ritkán utazik saját hangmérnök, minden segítséget köszönünk.

### Technikai kontakt:


Parádi Albert  
Horváth Oszkár

albert.paradi@gmail.com  
oszkarh@gmail.com

+36 20 2438422  
+36 30 4682510

## BASSZUS ALAP

1x1/4" jack line out  
3x230V táp



DRUMFILL

## BILLENTYŰ

3x1/4" jack MONO kábelvég  
(1=billentyű, 2=vokálok,  
3=egyéb háttér), 2x230V táp.  
A dobhoz fejhallgató kábel  
megy a hangkártyától, 3m.



## DOB

Mikrofon: lábdob, pergő,  
lábcsin, felső (2) és álló (2)  
tamok + overhead.



MONITOR

ÉNEK (rap 1)

ÉNEK (rap 2)

ÉNEK (lead)



MONITOR



MONITOR



MONITOR



## SCRATCH/DJ

2x1/4" jack kimenet, 3x230V táp

KÖSZÖNJÜK! 👍